

- (1) Corrimão (2) Painél
- (3) Piso (4) Diagonal
- (5) Sapata fixa ou Regulável
- (6) Rodas

Procedimento para montagem:

1) Colocar as rodas (5) ou sapatas (6) nos painéis (2)-1 e (2)-2.

2) Colocar 01 diagonal (4).

3) Montar os painéis (2)-3 e (2)-4.

4) Montar os demais painéis até a altura desejada. Cada painél tem 1 metro de altura.

5) A primeira diagonal deve ser montada a um metro de altura e as demais de três em três metros.

5) Apertar os parafusos de fixação (7).

7) Colocar e fixar o piso (3) na altura desejada.

9) O andaime deve ser fixado com corda a cada três metros.

10) Colocar os dois corrimãos (1).

Nossos andaimes podem ser fornecidos com guarda corpo e escada.

